

Entretien

Le protecteur de clavier ProTouch est conçu de manière à capter les huiles des doigts et les particules qui tombent dans le clavier. Il est recommandé d'enlever et de laver à fond le protecteur avec de l'eau chaude et un détergent doux pour la vaisselle pour retirer la saleté accumulée. Cela permet d'aider à prévenir la dispersion des germes. ▲ ! Assécher à fond avant de remettre sur le clavier.



A L'avantage ProTouch

Utilisant un matériau au silicone de première qualité incorporant un produit antimicrobien protecteur qui réduit la croissance des bactéries qui causent les odeurs et les taches sur le produit, le protecteur de clavier ProTouch iSkin crée une barrière pour empêcher la poussière, les saletés et les déversements d'aliments de toucher la surface du clavier. Il aide également à prévenir l'usure des touches, ce qui prolonge la durée de vie du clavier.

Contrairement aux protecteurs de clavier en plastique, le ProTouch iSkin est fait de silicone de première qualité de longue durée et qui peut être lavé et réutilisé aussi souvent qu'il le faut. Il amortit aussi le bruit des touches, idéal pour l'usage à la maison, au bureau ou à l'école.

1 Préparation du clavier



Avant d'utiliser le protecteur de clavier ProTouch iSkin, débrancher et nettoyer soigneusement le clavier avec un linge doux, sans charpie, pour retirer toute saleté ou huile accumulée sur la surface. Cela assure un meilleur ajustement de l'iSkin.

Envoyer des commentaires

Nous aimons connaître les opinions de nos clients. Les commentaires et suggestions de nos clients sont très importants pour le développement des futurs produits iSkin.


Envoyer les commentaires à : feedback@iSkin.com

La FAQ concernant ce produit se trouve en ligne sur le site iSkin.com

iSkin
iSkin.com

iSkin et ProTouch sont des marques de commerce de iSkin Inc., déposées au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. MICROBAN est une marque déposée de Microban Products Company. Apple et le logo Apple sont des marques de commerce de Apple Inc. D'autres noms d'entreprises et de produits peuvent être des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs.

2 Mise en place du protecteur ProTouch



① Placer le protecteur de clavier ProTouch sur le clavier en commençant par une extrémité. S'assurer que les touches concordent.



② Masser et ajuster l'iSkin sur toutes les touches pour s'assurer que chaque touche est correctement couverte.


Garantie limitée d'un (1) an

iSkin Inc. garantit à l'acheteur original que ce produit sera exempt de tout défaut de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an. La période de garantie débute le jour de l'achat auprès du revendeur ou détaillant autorisé. La facture originale, précisant la date d'achat du produit auprès du revendeur ou détaillant, constitue la preuve de la date d'achat. Cette preuve d'achat est obligatoire pour l'application de la garantie. À sa discrétion, iSkin Inc. réparera ou remplacera, sans frais, tout composant du produit qu'elle juge défectueux.

La présente garantie ne s'appliquera pas si le produit a été endommagé par un usage abusif, la négligence, un accident, une modification, ou s'il a été altéré ou rendu hors d'usage d'une manière non reliée à un défaut de matériau ou de main-d'œuvre, y compris en cas d'événement fortuit. La garantie d'iSkin ne s'applique qu'aux produits fabriqués par iSkin et non aux produits fabriqués par des tiers et vendus par d'autres entreprises. iSkin affirme que dans des conditions d'utilisation normales, les produits iSkin procureront le rendement satisfaisant décrit dans la documentation sur leur performance.

iSkin se réserve le droit exclusif de réparer ou de remplacer le produit, selon les conditions précisées dans cette garantie. TOUTE GARANTIE IMPLICITE APPLICABLE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE SUR LA QUALITÉ MARCHANDE ET LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT À DES FINS PARTICULIÈRES, NE S'APPLIQUE QUE PENDANT LES 365 JOURS SUIVANT LA DATE D'ACHAT, AUX CONDITIONS ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. iSkin Inc. SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES ACCESSOIRES DÉCOULANT DU NON-RESPECT DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. La présente garantie confère à l'acheteur des droits reconnus par la loi et l'acheteur peut aussi posséder d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre aux États-Unis et d'une province à l'autre au Canada. Les coûts d'expédition et autres, notamment les droits de douane, engagés à l'extérieur de l'Amérique du Nord sont la responsabilité du client.

Mise en place du protecteur ProTouch suite...



③ Soulever le pourtour extérieur du ProTouch sur les bords du clavier en commençant à une extrémité et en faisant le tour jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

④ Au besoin, retourner le clavier sens dessus dessous pour s'assurer que l'iSkin est bien assujéti autour du clavier.



Exclusions et restrictions

La présente garantie limitée ne s'applique qu'au matériel fabriqué par iSkin Inc. et portant la marque, le nom commercial ou le logotype « iSkin ». Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits qui ne sont pas des produits de marque iSkin, y compris des produits fabriqués par des tiers mais emballés ou vendus avec des produits iSkin. Les fabricants de ces produits peuvent offrir leurs propres garanties.

Toute demande d'information en regard avec la garantie de produit peut être acheminée à : www.iSkin.com/warranty

À propos de la protection antimicrobienne Microban™

Des études cliniques ont démontré que le clavier typique peut contenir une grande quantité de bactéries. Le protecteur de clavier ProTouch iSkin est fait d'un matériau au silicone de première qualité incorporant un produit antimicrobien protecteur qui réduit la croissance des bactéries qui causent les odeurs et les taches sur le produit – ce qui en fait le tout premier protecteur de clavier offrant un tel niveau de protection.



Avis à l'utilisateur :

iSkin ne peut pas être tenue responsable de tout dommage, incluant les dommages indirects causés par des biens défectueux, des blessures corporelles, des dommages à la propriété ou des pertes financières indirectes. iSkin ne garantit pas l'adaptabilité de ce produit à l'application du client. En outre, iSkin Inc. ne peut pas être tenue responsable de tout dommage, perte de données, de service, ou autrement causé au clavier lorsqu'il est utilisé avec ce produit.

iSkin^{MC}
ProTouch^{MC}

Guide d'utilisation

Pour
Clavier
Apple